



POWERplus

Le Léopard de Power Plus est la dernière télécommande universelle pour une télévision qui ne nécessite pas de pile. Le Léopard se recharge seule tant qu'il y a une source de lumière. Cette télécommande est conçue pour la majorité des plus grandes marques de téléviseur.

Méthode de réglage

- 1. Appuyez sur le bouton correspondant à la marque de votre téléviseur.



L'indicateur clignote au bout de 5 secondes. « volume » apparaît sur votre écran de télévision

- 2. Recherche semi automatique

Etape 1 : appuyez sur [SET] et sur le bouton [Power] en même temps. Arrêtez d'appuyer quand La télécommande clignote.

Etape 2 : Lorsque vous appuyez sur "VOL-" ou "VOL+" la télécommande va envoyer les codes et les LEDs clignotent. Appuyez sur "VOL-" ou "VOL+", et l'indication Volume va s'inscrire sur l'écran. Après appuyez sur SET pour terminer les réglages.

- 3. Bouton de recherche

Appuyez sur le bouton [SET]. Les Leds vont clignoter pendant 5 secondes. « Volume » apparaît sur votre écran et n'appuyez plus sur les boutons.

Code de blocage

Bloquer la télécommande :

Appuyez sur [SET] et appuyez en même temps sur [NORMAL]. Quand les LEDs clignotent 2 fois, n'appuyez plus sur les boutons.

Débloquer la télécommande :

Appuyez sur [SET] et appuyez en même temps sur [NORMAL]. Quand les LEDs clignotent 2 fois, n'appuyez plus sur les boutons.

Remise à zéro

Si vous n'avez pas utilisé la fonction blocage et que vous avez malencontreusement déréglé votre télécommande, vous pouvez utiliser cette fonction pour réinitialiser votre télécommande.

Appuyez sur le bouton [SET] et en même temps sur [Power]. Cela réinitialisera votre télécommande. L'indicateur clignotera 3 fois en 5 secondes.

Important

- Placer votre télécommande avec le panneau vers la lumière.
• Ne pas placer la télécommande dans un endroit sombre sur une longue période.
• Plus longtemps vous rechargez votre télécommande, mieux fonctionnera cette dernière.
• Merci de ne pas laisser votre télécommande sur une longue période au soleil.

Ce produit a une batterie rechargeable. Elle doit être remplacée après la fin de vie de la batterie.



Enlever les 2 parties en utilisant un tournevis.



Enlever la pile et placez-la dans une borne de recyclage.

Pile: Lithium-Ion 3.6V 40 mAh



POWERplus

Der PowerPlus Leopard ist die neueste Solar Universalfernbedienung die ohne teure und umweltschädliche Wegwerf Batterien funktioniert. Der Leopard lädt sich selbst auf wie ausreichend Licht vorhanden ist.

Installationstechnik

- 1. Direktes Einstellen des TV Geräts: automatische Suche



Drücken Sie den Code der Marke die mit Ihrem TV Geräte übereinstimmt (wenn die Marke Ihres TV Gerätes z.B. Sony ist, drücken Sie die 0). Die LED Anzeige wird nach 5 Sekunden blinken. Wenn „Lautstärke/Volume“ auf Ihrem Bildschirm erscheint lassen Sie die Taste sofort los und warten Sie den Daten Abgleich ab, dies kann einige Minuten dauern

- 2. Halbautomatische Suche

Schritt 1: Drücken Sie die [SET] Taste und die Taste gleichzeitig. Die LED Anzeige leuchtet auf. Schritt 2: Drücken Sie "VOL+" oder "VOL-". Der Datenabgleich erfolgt und wird durch blinken der LED Anzeige signalisiert. Drücken Sie "VOL+" und "VOL-" solange bis „Volume“ auf dem Bildschirm erscheint und anschließend „SET“; die Einstellung ist beendet und die LED Anzeige erlischt.

Anmerkung: "VOL-" bedeutet rückwärts Spulen, "VOL+" bedeutet vorwärts Spulen

- 3. Einfache Suche

Drücken Sie die [SET] Taste, die LED Anzeige wird in 5 Sekunden aufleuchten. Wenn „Volume“ auf Ihrem Bildschirm erscheint, lassen Sie die Taste sofort los.

Codesperrungsfunktion

Sperren: Drücken Sie die [SET] Taste und anschließend die [NORMAL] Taste gleichzeitig.

Nach zweimaligen aufleuchten der LED Anzeige, lassen Sie die Tasten los.

Entsperren: Drücken Sie die [SET] Taste und anschließend die [NORMAL] Taste zusammen. Nach einmaligen aufleuchten der LED Anzeige lassen Sie die Tasten los.

Wiederfinden Ihrer Grundeinstellungen

In Falle, dass Sie Ihren Code nicht gesperrt haben und dadurch Ihre Einstellungen verloren gegangen sind, können Sie diese Funktion nutzen um Ihre Einstellungen wiederzufinden.



Drücken Sie die [SET] Taste und gleichzeitig die [Power] Taste. So wird die Origineleinstellung wiedergefunden. Die LED Anzeige wird innerhalb von 5 Sekunden dreimal aufleuchten.

Wichtig

- Bitte lagern Sie den Leopard immer nur mit dem Panel zum Licht. Das garantiert eine schonende und dauerhafte Ladung.
• Bitte lagern Sie die Fernbedienung nicht zu lange an einem dunklen Platz.
• Bitte setzen Sie die Fernbedienung nie zu lang praller Sonneneinstrahlung aus.

Batterieentsorgung

Diese Fernbedienung ist mit einem Lithium-Ion Akku ausgerüstet, der recycelbar ist. Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Vor der Verwertung muss der Akku entfernt und anschließend unentgeltlich bei öffentlichen Sammelstellen, der Gemeinde oder überall dort, wo Batterien und Akkus verkauft, abgegeben werden.

Beachten Sie hierzu nachstehenden Hinweis:



Bitte entfernen Sie die Abdeckung indem Sie einen Schraubenzieher nutzen.



Entfernen Sie die Batterie und bringen Sie diese zu einer Entsorgungsstelle.

Batterie: Lithium-Ion 3.6V 40 mAh



POWERplus

The PowerPlus Leopard Universal TV remote control uses the latest patented solar technology, eliminating the need for replaceable batteries. The Leopard is self charging in almost all light conditions even indoors. It is designed to be used with all popular brands of TV and is simple to program. Using the latest super intelligent and low power memory chip ensures that programming codes are never lost.

SETTING METHODS

1. Brand direct setting: automatic search



Enter the code for your TV model (e.g. your TV brand is Sony press 0). The indicator will flash quickly. When "volume" appears on the TV screen release the button immediately. This may take a few minutes.

2. Semi automatic search

Step 1 Press and hold the SET button and button together. The indicator will light up. Step 2 When pressing "VOL+" or "VOL-" the remote will transmit codes once and the indicator will flash. Press "VOL+" or "VOL-" until "VOLUME" appears on the TV screen. Then stop, press "SET": the setting is complete and the indicator goes out.

Note: "VOL+" scans up and "VOL-" scans down

3. Single button search

Press and hold the SET button: the indicator light will light up within 5 seconds. When "VOLUME" appears on the TV screen release the button immediately.

Code lock function

LOCK: press and hold the SET button and NORMAL button together. When the indicator light flashes twice, release the two buttons

UNLOCK: press and hold the SET button and NORMAL button together. Release the two buttons when indicator light flashes

Systems recovery function

In case you have not used the code lock function and your settings have changed accidentally, you can use this function to recover your original settings.

Press the SET button and at the same time button and hold. It recovers the original setting. The indicator will light within 5 seconds. Release buttons and indicator flashes 3 times

Important

- Please always keep your Leopard stored facing up, so the solar cell can be recharged by any available light
Please do not store the remote control in a dark place for long, otherwise the performance may be affected. If the indicator light flashes continuously, the remote control needs to be recharged.
If there is insufficient charge, place the remote control in a bright area. It will quickly recharge itself. The longer it is exposed to light, the better it will charge and the better it will perform.
Please do not expose the remote control to direct strong sunlight for a long time.

This product contains a rechargeable battery. It should be replaced after the service life of the battery or removed before disposal of this product. Please deliver your battery to a collection point for recycling



Remove both body parts from each other by using a screwdriver



Remove the rechargeable battery and deliver this battery to a collection point for recycling.

Battery: Lithium-Ion 3,6V 40mAh



POWERplus

De POWERplus Leopard is de nieuwste universele afstandsbediening TV op zonne-energie die geen batterijen nodig heeft. De Leopard laadt zichzelf op zolang er voldoende licht aanwezig is. Dit product is geschikt voor de meeste merken televisies. De laatste technologie zonne-energie en een super intelligente chip met laag energieverbruik voorkomen dat de opgeslagen instelling verloren gaat.

INSTEL METHODES

1. Instellen op merk: automatische instelmogelijkheid



Druk het nummer in dat correspondeert met uw merk televisie (voor Sony drukt u bijvoorbeeld de 0). De indicator zal snel gaan knipperen. Zodra "volume" verschijnt op uw televisiescherm laat de button onmiddellijk los. Dit kan enkele minuten duren.

2. Semi-automatisch zoeken

Stap 1 Druk de SET button en daarna de button samen. De indicator gaat branden. Stap 2 Door op "VOL+" of "VOL-" te drukken zal de afstandsbediening code verzenden elke keer als de indicator knippert. Druk op "VOL+" of "VOL-" tot dat "VOLUME" op uw tv-scherm verschijnt. Stop dan en druk op "SET": het instellen is compleet en de indicator gaat uit.

Opmerking: "VOL+" betekent voorwaarts zoeken en "VOL-" achterwaarts.

3. Zoeken door middel van enkelvoudig button

Druk de SET button en houdt deze ingedrukt: de indicator zal binnen 5 seconden gaan branden. Zodra "VOLUME" verschijnt op uw tv-scherm, laat de button onmiddellijk los.

Code blokkeer beveiliging

Blokkeer Druk de SET button en druk daarna NORMAL gezamenlijk. De indicator knippert 2 maal. U kunt nu beide buttons loslaten

Deblokkeer Druk de SET button en druk daarna NORMAL gezamenlijk. De indicator knippert 1 maal

Instelling herstellfunctie

In het geval u niet de code blokkeer beveiliging heeft gebruikt en uw instelling is per ongeluk gewijzigd, kunt u deze functie gebruiken om de oorspronkelijke instelling te herstellen.

Druk de SET button en gelijktijdig de button en houdt de buttons ingedrukt. Dit herstelt de originele instelling. De indicator gaat branden in 5 seconden. Laat de buttons los en de indicator knippert 3 keer



Belangrijk

- Leg de afstandsbediening altijd met de zonnecel aan bovenzijde neer zodat de batterij opgeladen kan worden door licht
Bewaar de afstandsbediening niet voor lange tijd op een donkere plaats, anders kunnen de functies beïnvloed worden. Als de indicator continue knippert, dan moet de Leopard opgeladen worden.
Als de afstandsbediening onvoldoende oplaadt, leg deze dan op een plaats met voldoende licht en het product zal zichzelf snel kunnen laden. Hoe langer de laadtijd, hoe beter de prestaties.
Leg de afstandsbediening niet voor lange tijd in direct fel zonlicht.

Dit product bevat een oplaadbare batterij. Deze dient te worden vervangen na haar levensduur of verwijderd indien u dit product bij het afval doet. Breng de batterij bij een batterij verzamelpunt voor recycling.



Verwijder beide delen van het product van elkaar met behulp van een schroevendraaier.



Verwijder de oplaadbare batterij en breng deze bij een batterijverzamelpunt voor recycling.

Batterij: Lithium-Ion 3,6V 40mAh