



PRODUCT FUNCTION

- Rechargeable by shaking
- High brightness LED
- NiMH battery energy storage
- 1 minute shaking gives 20 minutes shining

PRODUCT FEATURES

- Shaking for power generation
- High brightness > 20.000 MCD (1,5 lm)
- Use as a flashlight for shining and warning
- Double coil for high efficient charging
- Waterproof to a depth of 2 metres

USER MANUAL

To charge, shake the flashlight in a horizontal position consistently. To activate the flashlight turn the switch to the left. To activate the warning light turn the switch to the right.

Warning

The Woodpecker uses a strong magnet to generate power. Keep a safe distance (0.3M) from medical devices, computers, mobile phones, credit cards, CD, pacemakers, etc. Do not shine directly in eyes under any circumstances.



PRODUKT FUNKTION

- Aufladbar durch Schüttelung
- Hohe Klarheit LED
- NiMH Batterie für Lagerung
- 1 Minute Schüttelung ergibt 20 Minuten Licht

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

- Schüttelung für Stromerzeugung
- Hohe Klarheit >20.000 MCD (1,5lm).
- Kann sowohl als Handscheinwerfer wie auch als Warnlampe verwendet werden.
- Doppelte Induktionsspule für eine höchst zweckmässige Aufladung.
- Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 2 Metern.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Für die Aufladung schütteln Sie bitte den Scheinwerfer beständig in horizontaler Position. Um den Scheinwerfer einzuschalten schieben Sie bitte den Schalter nach links und um die Warnlampe einzuschalten nach rechts.

Warnung

Der Woodpecker ist mit einem starken Magnet ausgerüstet worden. Bitte halten Sie diesen in einer sicheren Distanz von 30 cm entfernt von medizinische Instrumenten, Computern, Kreditkarten, CD's, Herzschrittmachern usw. Scheinen Sie nie einen anderen Person direkt in die Augen.



FONCTIONS DU PRODUIT

- Lampe de poche et lumière d'avertissement 1 LED à rechargement électromagnétique
- LED haute brillance 20 000 MCD (1,5lm)
- Batterie Ni-Mh de stockage intégrée
- Agiter 1 minute pour 20 minutes d'éclairage.
- Double bobine pour un chargement rapide.
- Résiste à l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeur

MODE D'EMPLOI

Pour recharger la lampe, agiter cette dernière dans une position horizontale. Pour faire fonctionner la lampe, tourner le bouton vers la gauche. Pour faire fonctionner la lumière d'avertissement, tourner le bouton vers la droite

Avertissement

Cet appareil à une force magnétique forte. Veuillez le maintenir à une distance de sécurité de 30 cm des appareils médicaux, ordinateur, carte de crédit, CD, stimulateur cardiaque etc... Ne jamais éclairer directement les yeux d'autrui sous aucun prétexte.



PRODUCT FUNCTIES

- Opladen door middel van schudden
- High brightness LED
- Ingebouwde NiMH batterij
- 1 minuut schudden geeft 20 minuten licht

PRODUKT EIGENSCHAPPEN

- Energie opweken door middel van schudden
- High brightness > 20.000 MCD (1,5 lm)
- Te gebruiken als zaklamp en waarschuwinglamp (knipperfunctie)
- Dubbele koperen spoel voor efficiënt laden
- Waterproof tot een diepte van 2 meter

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor het opladen : schud de zaklamp in horizontale positie heen en weer. Voor het activeren van de zaklamp draai de knop naar links. Voor het activeren van de knipperfunctie draai de knop naar rechts.

Waarschuwing

De Woodpecker maakt gebruik van een sterke magneet voor het opwekken van energie. Houdt minimaal 30 cm afstand van medische apparatuur, computers, mobiele telefoons, credit cards, CD's, pacemakers en andere magnetisch geladen media. Schijn niet direct in uw ogen of die van uw omstanders.