



BLUEBIRD

The POWERplus Bluebird is a USB | Solar rechargeable lantern with removable camping light / flashlight. The Bluebird is a 5-in-1 product featuring:

- Warm white LED lantern
- Multicolor LED moodlight
- Powerbank
- Hanging cold white LED toplight
- LED flashlight

Product details:

- 1) Solar panel
- 2) Carrying handle
- 3) LED flashlight
- 4) LED lantern / multicolor LED moodlight
- 5) Switch button multicolor moodlight
- 6) Switch button warm white lantern
- 7) Removable LED toplight
- 8) USB C charging input LED lantern
- 9) USB A charging output
- 10) Battery status indicators lantern
- 11) USB C charging input LED toplight
- 12) Switch button toplight
- 13) Battery status indicator toplight

Charging the removable light by solar power

Place the Bluebird in a sunny place and turn the solar cell (1)towards the sun to catch as much sun as possible. The battery status indicator of the toplight (13) will flash. Because of high capacity battery, solar charging will take around 100 hours in 90 degree charging angle towards the sun from empty to full battery.

By external USB charger (not included)

Connect a USB charging device to the USB C input (8) of the lantern or USB type C input of the toplight (11). During charging, the battery status indicators (10) and (13) will show the charging progress. The last flashing LED of the 4 battery indicators shows how full the battery is. For example, when the first 2 LEDs illuminates and the third LED is flashing, this means that battery is charging and battery capacity is between 50%-75%.

When all 4 LEDs illuminates (no flashing LEDs anymore), this means the battery is fully charged. Disconnect the lights from the charging device once the battery is fully loaded.

Using the powerbank function

Connect the charging cable of the device you want to charge with the USB out port (9) of the lantern. Charging will start automatically once connected.

Showing the remaining battery capacity

The battery status indicators (10) and (13) shows the remaining battery capacity in %

Activate the lantern/moodlight

Press the warm light switch button (6) to activate the full brightness. Press again for lower brightness and press again to switch off. Press the moodlight switch button (5) to select one of the 7 colors. Press and hold the moodlight switch button for about 4 seconds to activate the color changing mode. Press again to switch off the moodlight.

Activate the toplight

You can release the toplight by slightly turning it to the left. Press the toplight switch button (12) once to activate high brightness, press again to activate half brightness, press again to activate the flashlight (3) and press again to switch off.

Technical parameters:

Battery:	Li-Ion rechargeable 18650
Lantern	3.7V / 2.400 mAh
Toplight	3.7V / 1.200 mAh
Solarcell:	Monocrystalline 5V/0.5W max.
USB-C in:	5V/1A
USB-A out:	5V/1A
Charging time USB toplight:	3.5h
Charging time solar toplight:	100 hours
Charging time USB lantern:	6 hours
Lighting time:	
Toplight high brightness 220lm	4 hours
Toplight low brightness 55lm	7 hours
Toplight flashlight 135lm	8 hours
Lantern high brightness 350lm	5 hours
Lantern low brightness 70lm	10 hours

Replacing / releasing batteries

- Lantern:
- A: Release the screw in the center to open
B: Release the 3 screw on the LED board
C: Remove the battery and replace with a new 18650 Li-Ion battery (consumer version)
Toplight:
Release the white cover
D: Release the 4 screw on the LED board
E: Remove the battery and replace with an new 18650 Li-Ion battery (consumer version)

What to do with the product after end of lifetime ?

After lifetime of the product, bring the battery and product to a collection point for recycling.



BLUEBIRD

Die POWERplus Bluebird ist eine über USB | Solar aufladbare Laterne mit abnehmbarer Camping-/ Taschenlampe. Die Bluebird ist ein 5-in-1-Produkt mit:

- Warmweiße LED-Laterne
- Mehrfarbiges LED-Stimmungslicht
- Powerbank
- Hängendes kaltweißes LED-Oberlicht
- LED-Taschenlampe

Produktdetails:

- 1) Solarpanel
- 2) Tragegriff
- 3) LED-Taschenlampe
- 4) LED-Laterne / mehrfarbiges LED-Stimmungslicht
- 5) Umschalttaste mehrfarbiges Stimmungslight
- 6) Umschalttaste warmweiße Laterne
- 7) Abnehmbares LED-Oberlicht
- 8) USB-C-Ladeingang LED-Laterne
- 9) USB-A-Ladeausgang
- 10) Batteriestatusanzeigen Laterne
- 11) USB-C-Ladeingang LED-Oberlicht
- 12) Umschalttaste Oberlicht
- 13) Batteriestatusanzeige Oberlicht

Aufladen der abnehmbaren Lampe durch Solarenergie
Stellen Sie die Bluebird an einen sonnigen Ort und drehen Sie die Solarzelle (1) zur Sonne, um so viel Sonne wie möglich einzufangen. Die Batteriestatusanzeige des Oberlichts (13) blinkt. Aufgrund der hohen Kapazität der Batterie dauert das Aufladen durch Solarenergie bei einem Ladewinkel von 90 Grad zur Sonne etwa 100 Stunden von einer leeren bis zu einer vollen Batterie.

Mit externem USB-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)

Schließen Sie ein USB-Ladegerät an den USB-C-Eingang (8) der Laterne oder den USB-Typ-C-Eingang des Toplights (11) an. Während des Ladevorgangs zeigen die Batteriestatusanzeigen (10) und (13) den Ladefortschritt an. Die letzte blinkende LED der 4 Batterieanzeigen zeigt an, wie voll die Batterie ist. Wenn beispielsweise die ersten 2 LEDs leuchten und die dritte LED blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie geladen wird und die Batteriekapazität zwischen 50 % und 75 % liegt. Wenn alle 4 LEDs leuchten (keine blinkenden LEDs mehr), bedeutet dies, dass die Batterie vollständig geladen ist. Trennen Sie die Lampen vom Ladegerät, sobald die Batterie vollständig geladen ist.

Powerbank-Funktion verwenden

Verbinden Sie das Ladekabel des zu ladenden Gerätes mit dem USB-Ausgang (9) der Laterne. Der Ladevorgang beginnt automatisch, sobald die Verbindung hergestellt ist.

Verbleibende Akkukapazität anzeigen

Die Akkustatusanzeigen (10) und (13) zeigen die verbleibende Akkukapazität in % an.

Laterne/Stimmungslicht aktivieren

Drücken Sie den Warmlicht schalter (6), um die volle Helligkeit zu aktivieren. Drücken Sie erneut, um die Helligkeit zu verringern, und drücken Sie erneut, um das Licht auszuschalten. Drücken Sie den Stimmungslightschalter (5), um eine der 7 Farben auszuwählen. Halten Sie den Stimmungslightschalter etwa 4 Sekunden lang gedrückt, um den Farbwechselmodus zu aktivieren. Drücken Sie erneut, um das Stimmungslight auszuschalten.

Oberlicht aktivieren

Sie können das Oberlicht lösen, indem Sie es leicht nach links drehen. Drücken Sie den Toplight-Schalter (12) einmal, um die hohe Helligkeit zu aktivieren, drücken Sie erneut, um die halbe Helligkeit zu aktivieren, drücken Sie erneut, um die Taschenlampe (3) zu aktivieren, und drücken Sie erneut, um sie auszuschalten.

Technische Parameter:

Batterie:	wiederaufladbarer Li-Ion 18650
Laterne	3,7 V / 2.400 mAh
Toplight	3,7 V / 1.200 mAh
Solarzelle:	Monokristallin 5 V / 0,5 W max.
USB-C-Eingang:	5 V/1 A
USB-A-Ausgang:	5 V/1 A
Ladezeit USB-Toplight:	3,5 h
Ladezeit Solar-Toplight:	100 Stunden
Ladezeit USB-Laterne:	6 Stunden
Leuchtdauer:	
Toplight hohe Helligkeit 220 lm	4 Stunden
Toplight niedrige Helligkeit 55 lm	7 Stunden
Toplight Taschenlampe 135 lm	8 Stunden
Laterne hohe Helligkeit 350 lm	5 Stunden
Laterne niedrige Helligkeit 70 lm	10 Stunden

Batterien austauschen/entfernen

- Laterne:
- A: Zum Öffnen die Schraube in der Mitte lösen
B: Die 3 Schrauben auf der LED-Platine lösen
C: Die Batterie herausnehmen und durch eine neue 18650 Li-Ion-Batterie ersetzen (Verbraucherversion)
Toplight: Die weiße Abdeckung lösen
D: Die 4 Schrauben auf der LED-Platine lösen
E: Die Batterie herausnehmen und durch eine neue 18650 Li-Ion-Batterie ersetzen (Verbraucherversion)

Was tun mit das Produkt nach Ablauf der Lebensdauer?
Bringen Sie nach Ablauf der Produktlebensdauer die Batterie und das Produkt zu einer Sammelstelle zum Recycling.



BLUEBIRD

Le POWERplus Bluebird est une lanterne de camping amovible - lumière / lampe de poche rechargeable par USB et panneau solaire. Le Bluebird est un produit 5 en 1 avec:

- Lanterne LED blanche chaude
- Éclairage d'ambiance LED multicolore
- Batterie
- Poignée de suspension LED blanc froid
- Lampe de poche à LED

Détails du produit :

- 1) panneau solaire
- 2) Poignée de transport
- 3) Lampe de poche LED
- 4) Lanterne DEL / éclairage d'ambiance multicolore
- 5) Bouton multicolore de commutation
- 6) Bouton de commutation de la lanterne blanche chaude
- 7) Lampe de dessus LED amovible
- 8) Entrée de charge USB C
- 9) Sortie de charge USB A
- 10) Lanterne des indicateurs de l'état de la batterie
- 11) Entrée de charge USB C LED
- 12) Bouton de commutation en haut
- 13) Indicateur de l'état de la batterie

Charge de la lumière amovible par l'énergie solaire
Placez le Bluebird dans un endroit ensoleillé et tournez la cellule solaire (1) vers le soleil pour attraper autant de soleil que possible. L'indicateur de charge de la lampe de dessus (13) clignote. En raison de la batterie de haute capacité, le chargement solaire prendra environ 100 heures dans un angle de charge de 90 degrés vers le soleil de la batterie vide à la pleine.

Par chargeur USB externe (non inclus)

Connectez un chargeur USB à l'entrée USB C (8) de la lanterne ou entrée USB type C du feu de dessus (11). Pendant la charge, les indicateurs d'état de la batterie (10) et (13) indiquent la progression de la charge. Le dernier voyant clignotant des 4 indicateurs de batterie indique le niveau de charge de la batterie. Par exemple, lorsque les 2 premières. Les LED s'allument et la troisième LED clignote, ce qui signifie que la batterie est en charge et la capacité de la batterie est entre 50 % et 75 %. Lorsque les 4 LED s'allument (pas de LED clignotantes), cela signifie que la batterie est complètement chargée. Débrancher les lumières du chargeur une fois la batterie complètement chargée.

Utilisation de la fonction batterie

Branchez le câble de charge de l'appareil. Vous souhaitez charger avec le port USB (9) de la lanterne. La charge commencera automatiquement une fois connecté.

Affichage de la capacité restante de la batterie

Les indicateurs d'état de la batterie (10) et (13) indiquent la capacité restante de la batterie en %

Activer la lanterne/lumière d'ambiance

Appuyer sur le bouton de l'interrupteur d'éclairage chaud (6) pour la pleine luminosité. Appuyez à nouveau pour luminosité et appuyez à nouveau pour éteindre. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur d'éclairage (5) pour sélectionner l'une des 7 couleurs. Appuyez et maintenez la lumière d'humeur Appuyez sur le bouton pendant environ 4 secondes pour Mode de changement de couleur. Appuyez à nouveau pour la lumière de l'humeur.

Activer la lumière du dessus

Vous pouvez détacher la lumière en tournant légèrement vers la gauche. Appuyez une fois sur le bouton de l'interrupteur (12) pour activer la luminosité élevée, appuyez à nouveau pour la demi-luminosité, appuyez à nouveau pour activer Lampe de poche (3) et appuyez à nouveau pour éteindre.

Paramètres techniques :

Batterie :	18650 rechargeable au lithium-ion
Lanterne	3,7 V / 2 400 mAh
Lampe de dessus	3,7 V / 1 200 mAh
Panneau solaire :	Monocristallin 5V/0,5W max.
USB-C dans :	5V/1A
Sortie USB-A :	5V/1 A
Temps de charge USB du dessus :	3,5 heures
Temps de charge solaire de la lumière de dessus :	100 h
Temps de charge USB lanterne :	6 heures
Temps d'éclairage :	
Lumière du haut haute luminosité 220lm	4 heures
Lumière du haut faible luminosité 55lm	7 heures
Lampe de poche 135lm	8 heures
Lanterne haute luminosité 350lm	5 heures
Lanterne basse luminosité 70lm	10 heures

Remplacement/dépense des piles

- Lanterne :
- A : Relâchez la vis au centre pour l'ouvrir
B : Desserrer la vis 3 sur le panneau de LED
C : Retirez la batterie et remplacez-la par une nouvelle 18650 Li-Ion batterie (version grand public)
Lumière du haut :
Libérer la couverture blanche
D : Desserrer la vis 4 sur le panneau LED
E : Retirez la batterie et remplacez-la par une nouvelle 18650 Li-Ion batterie (version grand public)

Que faire avec le produit après la fin de durée de vie ?
Après la durée de vie du produit, apportez le la batterie et le produit au point de collecte pour recyclage.



BLUEBIRD

De POWERplus Bluebird is een USB | Solar oplaadbare aufladbare met verwijderbare kampeerlamp / zaklamp. De Bluebird is een 5-in-1 product met:

- Warm witte LED-lantaarn
- Multicolor LED-sfeerverlichting
- Powerbank
- Hangende koud witte LED-toplamp
- LED-zaklamp

Productdetails:

- 1) Zonnepaneel
- 2) Draaggreep
- 3) LED-zaklamp
- 4) LED-lantaarn / multicolor LED-sfeerverlichting
- 5) Schakelknop multicolor sfeerverlichting
- 6) Schakelknop warm witte lantaarn
- 7) Verwijderbare LED-toplamp
- 8) USB C-oplaadingang LED-lantaarn
- 9) USB A-oplaaduitgang
- 10) Batterijstatusindicatoren lantaarn
- 11) USB C-oplaadingang LED-toplamp
- 12) Schakelknop toplamp
- 13) Batterijstatusindicator toplamp

De verwijderbare lamp opladen met zonne-energie
Plaats de Bluebird op een zonnige plek en draai de zonnecel (1) naar de zon om zoveel mogelijk zonlicht te vangen.

De batterijstatusindicator van de toplamp (13) knippert. Vanwege de hoge capaciteit van de batterij, duurt het opladen op zonne-energie ongeveer 100 uur in een laadhoek van 90 graden ten opzichte van de zon van lege tot volle batterij.

Via een externe USB-lader (niet meegeleverd)

Sluit een USB-oplaadapparaat aan op de USB C-ingang (8) van de lantaarn of USB type C-ingang van het toplicht (11). Tijdens het opladen geven de batterijstatusindicatoren (10) en (13) de voortgang van het opladen weer. De laatste knipperende LED van de 4 batterij-indicatoren geeft aan hoe vol de batterij is. Bijvoorbeeld, wanneer de eerste 2 LED's oplichten en de derde LED knippert, betekent dit dat de batterij wordt opgeladen en de batterijcapaciteit tussen 50%-75% is. Wanneer alle 4 LED's oplichten (geen knipperende LED's meer), betekent dit dat de batterij volledig is opgeladen. Koppel de lampen los van het oplaadapparaat zodra de batterij volledig is opgeladen.

Powerbankfunctie gebruiken

Sluit de oplaadkabel van het apparaat dat u wilt opladen aan op de USB-uitgang (9) van de lantaarn. Het opladen start automatisch zodra de verbinding tot stand is gebracht.

De resterende batterijcapaciteit weergeven

De batterijstatusindicatoren (10) en (13) geven de resterende batterijcapaciteit in % weer

De lantaarn/sfeerverlichting activeren

Druk op de warme licht schakelaarknop (6) om de volledige helderheid te activeren. Druk nogmaals voor een lagere helderheid en druk nogmaals om uit te schakelen. Druk op de sfeerverlichtingsschakelaarknop (5) om een van de 7 kleuren te selecteren. Houd de sfeerverlichtings schakelaarknop ongeveer 4 seconden ingedrukt om de kleurveranderingsmodus te activeren. Druk nogmaals om de sfeerverlichting uit te schakelen.

Activeer het toplicht

U kunt dehet toplicht ontgrendelen door deze een beetje naar links te draaien. Druk eenmaal op de toplicht-schakelaarknop (12) om hoge helderheid te activeren en druk nogmaals om halve helderheid te activeren. Druk nogmaals om de zaklamp (3) te activeren en druk nogmaals om uit te schakelen.

Technische parameters:

Batterij:	Li-Ion oplaadbaar 18650
Lantaarn	3,7V / 2.400 mAh
Toplicht	3,7V / 1.200 mAh
Zonnecel:	Monokristalline 5V/0,5W max.
USB-C in:	5V/1A
USB-A uit:	5V/1A
Oplaaadtijd USB toplicht:	3,5 uur
Oplaaadtijd solar toplicht:	100 uur
Oplaaadtijd USB lantaarn:	6 uur
Verichtingstijd:	
Toplight hoge helderheid 220lm	4 uur
Toplight lage helderheid 55lm	7 uur
Toplight zaklamp 135lm	8 uur
Lantaarn hoge helderheid 350lm	5 uur
Lantaarn lage helderheid 70lm	10 uur

Batterijen vervangen/eruit halen

- Lantaarn:
- A: Draai de schroef in het midden los om te openen
B: Draai de 3 schroeven op het LED-bord los
C: Verwijder de batterij en vervang deze door een nieuwe 18650 Li-Ion batterij (consumentenversie)
Toplicht: Draai de witte afdekking los
D: Draai de 4 schroeven op het LED-bord los
E: Verwijder de batterij en vervang deze door een nieuwe 18650 Li-Ion batterij (consumentenversie)

Wat te doen met het product na het einde van de levensduur?
Breng na de levensduur van het product de batterij en het product naar een inzamelpunt voor recycling.



BLUEBIRD

La POWERplus Bluebird es una linterna recargable por USB y solar con luz de camping extraíble. La Bluebird es un producto 5 en 1 que incluye:

- Linterna LED de color blanco cálido
- Luz ambiental LED multicolor
- Batería externa
- Luz LED blanca fría para colgar
- Linterna LED

Detalles del producto:

- 1) Panel solar
- 2) Asa de transporte
- 3) Linterna LED
- 4) Linterna LED / luz LED multicolor
- 5) Botón de encendido de la luz LED multicolor
- 6) Botón de encendido de la linterna blanca cálida
- 7) Luz LED superior extraíble
- 8) Entrada de carga USB C de la linterna LED
- 9) Salida de carga USB A
- 10) Linterna con indicadores de estado de la batería
- 11) Entrada de carga USB C de la linterna LED superior
- 12) Botón de encendido de la luz superior
- 13) Luz superior con indicador de estado de la batería

Carga de la luz extraíble con energía solar:
Coloca el Bluebird en un lugar soleado y gira la celda solar (1) hacia el sol para captar la mayor cantidad de luz solar posible. El indicador de estado de la batería de la luz superior (13) parpadeará. Debido a la alta capacidad de la batería, la carga solar demorará alrededor de 100 horas en un ángulo de carga de 90 grados hacia el sol desde que la batería está vacía hasta que está llena.

Mediante un cargador USB externo (no incluido)
Conecta un dispositivo de carga USB a la entrada USB C (8) de la linterna o a la entrada USB tipo C de la linterna superior (11). Durante la carga, los indicadores de estado de la batería (10) y (13) mostrarán el progreso de la carga.

El último LED parpadeante de los 4 indicadores de batería muestra qué tan llena está la batería. Por ejemplo, cuando los 2 primeros LED se iluminan y el tercer LED parpadea, significa que la batería se está cargando y que la capacidad de la batería está entre el 50% y el 75%. Cuando los 4 LED se iluminan (ya no parpadean), significa que la batería está completamente cargada. Desconecta las luces del dispositivo de carga una vez que la batería esté completamente cargada.

Uso de la función de batería externa

Conecta el cable de carga del dispositivo que quieras cargar al puerto de salida USB (9) de la linterna. La carga comenzará automáticamente una vez conectado.

Visualización de la capacidad restante de la batería
Los indicadores de estado de la batería (10) y (13) muestran la capacidad restante de la batería en %

Activar la linterna/luz ambiental

Presione el botón de cambio de luz cálida (6) para activar el brillo máximo. Presione nuevamente para reducir el brillo y presione nuevamente para apagar. Presione el botón de cambio de luz ambiental (5) para seleccionar uno de los 7 colores. Presione y mantenga presionado el botón de cambio de luz ambiental durante aproximadamente 4 segundos para activar el modo de cambio de color. Presione nuevamente para apagar la luz ambiental.

Activar la luz superior

Puedes liberar la luz superior girándola ligeramente hacia la izquierda. Pulsa el botón de interruptor de la luz superior (12) una vez para activar el brillo alto, vuelve a pulsarlo para activar el brillo medio, vuelve a pulsarlo para activar la linterna (3) y vuelve a pulsarlo para apagarla.






Parámetros técnicos:

Batería:	Li-Ion recargable 18650
Linterna	3,7 V / 2.400 mAh
Luz superior	3,7 V / 1.200 mAh
Célula solar:	Monocristalina 5 V/0,5 W máx.
Entrada USB-C:	5 V/1 A
Salida USB-A:	5 V/1 A
Tiempo de carga de la luz superior USB:	3,5 h
Tiempo de carga de la linterna solar:	100 horas
Tiempo de carga de la linterna USB:	6 horas
Tiempo de iluminación:	
Linterna de alto brillo 220 lm	4 horas
Linterna de bajo brillo 55 lm	7 horas
Linterna de 135 lm	8 horas
Linterna de bajo brillo 350 lm	5 horas
Linterna de bajo brillo 70 lm	10 horas

Reemplazo/liberación de las baterías

- Linterna:
- A: Suelte el tornillo en el centro para abrir
B: Suelte los 3 tornillos en la placa LED
C: Retire la batería y reemplácela con una nueva batería de ion de litio 18650 (versión para el consumidor)
Luz superior:
Suelte la cubierta blanca
D: Suelte los 4 tornillos en la placa LED
E: Retire la batería y reemplácela con una nueva batería de ion de litio 18650 (versión para consumidores)

¿Qué hacer con el producto una vez finalizada su vida útil?
Una vez finalizada la vida útil del producto, lleve la batería y el producto a un punto de recolección para reciclarlos.



BLUEBIRD

POWERplus Bluebird je USB | Sluneční dobíjecí lucerna s odimátnatelným kempingem světlo / baterka. Bluebird je produkt 5 v 1 obsahuje:

- Teplá bílá LED lucerna
- Vícebarevná LED náladová svítilna
- Powerbanka
- Závesné studené bílé LED svítidlo
- LED svítilna

Podrobnosti o produktu:

- 1) Solární panel
- 2) Rukojeť na přenášení
- 3) LED svítilna
- 4) LED lucerna / vícebarevná LED náladová svítilna
- 5) Přepínací tlačítko vícebarevné náladové světlo
- 6) Spínací tlačítko teplé bílé lucerny
- 7) Odnímatelné LED svítidlo
- 8) LED svítilna s nabíjecím vstupem USB C
- 9) USB A nabíjecí výstup
- 10) Svítilna indikátorů stavu baterie
- 11) USB C nabíjecí vstup LED horní světlo
- 12) Spínací tlačítko horního světla
- 13) Horní světlo indikátoru stavu baterie

Nabíjení vyjímateľného svetla solárni energií
Umístěte Bluebird na slunné místo a zapněte solární panel buňka (1) směrem ke slunci, aby zachytilo co nejvíce slunce. Indikátor stavu baterie horního světla (13) bude blikat. Kvůli vysokokapacitní baterii bude solární nabíjení trvat přibližně 100 hodin v úhlu nabíjení 90 stupňů slunce z prázdné na plnou baterii.

Pomocí externí USB nabíječky (není součástí balení)
Připojte nabíjecí zařízení USB ke vstupu USB C (8) lucerny nebo vstupu USB typu C horního svítidla (11). Během nabíjení svítí indikátory stavu baterie (10) a (13) zobrazí průběh nabíjení. Zobrazí se poslední blikající LED 4 indikátorů baterie jak je nabitá baterie. Například když první 2 LED svítí a třetí LED bliká, toto znamená, že se baterie nabíjí a kapacita baterie je mezi 50%-75%. Když svítí všechny 4 LED diody (žádné blikání LED již), znamená to, že baterie je plně nabitá. Odpojte světla od nabíjecího zařízení jakmile je baterie plně nabitá.

Použití funkce powerbanky
Připojte nabíjecí kabel vašeho zařízení chcete nabíjet pomocí výstupního portu USB (9) zařízení lucerna. Nabíjení se jednou spustí automaticky připojeno.

Zobrazuje zbývající kapacitu baterie
Zobrazují se indikátory stavu baterie (10) a (13). zbývající kapacita baterie v %

Aktivujte lucernu/náladové světlo
Pro aktivaci stiskněte tlačítko spínače teplého světla (6), plný jas. Stiskněte znovu pro snížení jas a znovu stiskněte pro vypnutí Stiskněte tlačítko spínače náladového osvětlení (5). jedna ze 7 barev. Stiskněte a podržte náladové světlo tlačítko na cca 4 sekundy pro aktivaci režim změny barvy. Stiskněte znovu pro vypnutí Zapněte horní světlo Horní světlo můžete uvolnit lehkým otočením doleva. Jedním stisknutím tlačítka spínače horního světla (12) aktivujete vysoký jas, dalším stisknutím aktivujete poloviční jas, dalším stisknutím aktivujete svítlnu (3) a dalším stisknutím jej vypnete.

Technické parametry:

Baterie:	Li-Ion dobíjecí 18650
Lucerna	3,7 V / 2 400 mAh
Toplight	3,7 V / 1 200 mAh
Solární článok:	Monokrystalický 5V/0,5W max.
Vstup USB-C:	5V/1A
Výstup USB-A:	5V/1A

Doba nabíjení USB tolight:	3,5h
Doba nabíjení solárního topného světla:	100 hodin
Doba nabíjení USB svítliny:	6 hodin
Doba svícení:	
Toplight vysoký jas 220lm	4 hodin
Toplight nízký jas 55lm	7 hodin
Toplight baterka 135lm	8 hodin
Lucerna vysoká svítivost 350lm	5 hodin
Lucerna nízká svítivost 70lm	10 hodin

Výměna / uvolnění baterii
Lucerna:
A: Pro otevření uvolněte šroub uprostřed
B: Uvolněte 3 šrouby na desce LED
C: Vyjměte baterii a nahraďte ji novou 18650 Li-Ion baterií (spotřebitelská verze)
Horní světlo: Uvolněte bílý kryt
D: Uvolněte 4 šrouby na desce LED
E: Vyjměte baterii a nahraďte ji novou 18650 Li-Ion baterií (spotřebitelská verze)

Co dělat s produktem po skončení celý život?
Po skončení životnosti výrobku přineste baterii a výrobek do sběrného místa recyklace.

BLUEBIRD

POWERplus Bluebird je USB | Solárne nabíjateľná lampka s odimátnatelným kempingom svetlo / baterka. Bluebird je produkt 5 v 1 obsahuje:

- Teplá biela LED lampka
- Viacfarebné LED náladové svetlo
- Powerbanka
- Závesné studené biele LED svetlo
- LED baterka

Podrobnosti o produkte:

- 1) Solárny panel
- 2) Rukoväť na prenášanie
- 3) LED baterka
- 4) LED lampáš / viacfarebné LED náladové svetlo
- 5) Viacfarebné náladové svetlo prepínacieho tlačidla
- 6) Tlačidlo vypínača s teplým bielym svetlidlom
- 7) Odnímateľné LED horné svetlo
- 8) LED lampka s nabíjaciím vstupom USB C
- 9) Výstup nabíjania USB A
- 10) Svetlido indikátorů stavu batérie
- 11) Vstup nabíjania USB C LED horné svetlo
- 12) Horné svetlo vypínača
- 13) Horné svetlo indikátora stavu batérie

Nabíjanie odnímateľného svetla solárnou energiou
Umiestnite Bluebird na slnečné miesto a otočte solárne bunku (1) smerom k slnku, aby zachytilo čo najviac slnka. Indikátor stavu batérie horného svetla (13) bude blikat. Vďaka vysokokapacitnej batérii bude solárne nabíjanie trvať približne 100 hodín pri uhle nabíjania 90 stupňov smerom slnko z prázdnej na plnú batériu.

Pomocou externej USB nabíjačky (nie je súčasťou balenia)
Pripojte nabíjacie zariadenie USB k vstupu USB C (8) lucerny alebo USB typu C vstupu horného svetidla (11). Počas nabíjania sú indikátory stavu batérie (10) a (13) zobrazí priebeh nabíjania. Zobrazí sa posledné blikanie LED 4 indikátorov batérie ako je nabitá batéria. Napríklad, keď prvé 2 LED diody svietia a tretia LED dioda bliká, toto znamená, že batéria sa nabíja a kapacita batérie je medzi 50%-75%. Keď sa rozsvietia všetky 4 LED diody (žiadne blikajúce LED diody). už), znamená to, že batéria je plne nabitá. Odpojte svetlá od nabíjacieho zariadenia po úplnom nabití batérie.

Použitie funkcie powerbanky
Pripojte nabíjací kábel vášho zariadenia chcete nabíjať pomocou výstupného portu USB (9) zariadenia lampáš. Nabíjanie sa raz spustí automaticky pripojený.

Zobrazuje zostávajúcu kapacitu batérie
Zobrazia sa indikátory stavu batérie (10) a (13). zostávajúca kapacita batérie v %

Zapnite lampu/náladové svetlo
Pre aktiváciu stlačte tlačidlo spínača teplého svetla (6), plný jas. Opätovným stlačením znížite jas a opätovným stlačením ho vypnete stlačením tlačidla prepínača náladového osvetlenia (5). jedna zo 7 farieb. Stlačte a podržte náladové svetlo prepínač na približne 4 sekundy, aby sa aktivovalo režim zmeny farby. Opätovným stlačením ho vypnete

Zapnite horné svetlo
Horné svetlo môžete uvoľniť miernym otočením doľava. Stlačte raz tlačidlo spínača horného svetla (12), aby ste aktivovali vysoký jas, opätovným stlačením aktivujete polovičný jas, opätovným stlačením aktivujete baterku (3) a opätovným stlačením vypnete.

Technické parametre:

Batéria:	Li-Ion nabíjateľná 18650
Svetlido	3,7 V / 2 400 mAh
Toplight	3,7 V / 1 200 mAh
Solárny článok:	Monokrystalický 5V/0,5W max.
Vstup USB-C:	5V/1A
Výstup USB-A:	5V/1A

Doba nabíjania USB horného svetla:	3,5 h
Doba nabíjania solárneho horného svetla:	100 hodín
Doba nabíjania USB lampy:	6 hodín
Doba svietenia:	
Toplight vysoký jas 220lm	4 hodin
Toplight nízký jas 55lm	7 hodin
Baterka do horného svetla 135lm	8 hodin
Svietivosť svetidla 350lm	5 hodin
Nízka svietivosť svetidla 70lm	10 hodin

Výmena/uvolnenie batérii
Svetlido:
A: Uvoľnite skrutku v strede a otvorte
B: Uvoľňte 3 skrutky na doske LED
C: Vyberte batériu a nahraďte ju novou 18650 Li-Ion batériou (spotrebiteľská verzia)
Horné svetlo: Uvoľnite biely kryt
D: Uvoľnite 4 skrutky na doske LED
E: Vyberte batériu a nahraďte ju novou 18650 Li-Ion batériou (spotrebiteľská verzia)

Čorobiť s produktom po skončení celý život?
Po skončení životnosti výrobku prineste batériu a výrobok do zberného miesta recyklácia.

BLUEBIRD

A POWERplus Bluebird egy USB | Nap újratölthető lámpa kivehető kempinggel fény / zseblámpa. A Bluebird egy 5 az 1-ben termék a következőkkel:

- Meleg fehér LED lámpa
- Többszínű LED hangulatvilágítás
- Powerbank
- Függő hídég fehér LED felső lámpa
- LED zseblámpa

Termék részletei:

- 1) Napelem
- 2) Hordozó fogantyú
- 3) LED zseblámpa
- 4) LED lámpa / többszínű LED hangulatvilágítás
- 5) Többszínű hangulatvilágítás kapcsológombja
- 6) Kapcsoló gomb meleg fehér lámpa
- 7) Levehető LED felső lámpa
- 8) USB C töltő bemeneti LED lámpa
- 9) USB A töltési kimenet
- 10) Akkumulátor állapotjelző lámpa
- 11) USB C töltés bemenet LED felső világítás
- 12) Kapcsológomb felső lámpa
- 13) Akkumulátor állapotjelző felső lámpa

A kivehető lámpa töltése napenergiával
Helyezze a Bluebird-et napos helyre, és fordítsa el a napelemet cella (1) a nap felé, hogy a lehető legtöbb napot elkapja. A felső lámpa (13) akkumulátor állapotjelzője villogni kezd. A nagy kapacitású akkumulátor miatt napelemes töltés szükséges felé 90 fokos töltési szögben körülbelül 100 óra a nap űrestől a teli akkumulátorig.

Külső USB töltővel (nem tartozék)
Csatlakoztasson egy USB-töltőszekőzt az USB C bemenethez (8) a lámpa vagy a felső lámpa C típusú USB bemenete (11). Töltés közben az akkumulátor állapotjelzői (10) és (13) mutatja a töltés folyamatát. A 4 elemjelző utoljára villogó LED-je mutatja mennyire tele van az akkumulátor. Például amikor az első 2 A LED-ek világítanak, és a harmadik LED villog, ez azt jelenti, hogy az akkumulátor töltődik, és az akkumulátor kapacitása 50-75% között. Amikor mind a 4 LED világít (nincs villogó LED már), ez azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. Válassza le a lámpákat a töltőkészületről ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.

A powerbank funkció használat
Csatlakoztassa a készülék töltőkábelét a készülék USB kimeneti portjával (9) szeretne tölteni lámpa. A töltés egyszer automatikusan elindul csatlakoztatva.

Az akkumulátor maradék kapacitásának megjelenítése
Az akkumulátor állapotjelző (10) és (13) mutatja az akkumulátor maradék kapacitása %-ban

Aktiválja a lámpást/hangulatfényt
Nyomja meg a melegfény kapcsoló gombot (6) az aktiválásához a teljes fényerőt. Nyomja meg újra a csökentéshez fényerőt, majd nyomja meg újra a kikapcsoláshoz. Nyomja meg a hangulatfény kapcsoló gombot (5) a kiválasztásához a 7 szín egyike. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangulatvilágítást kapcsoló gombot körülbelül 4 másodpercig a bekapcsolásához színváltó mód. Nyomja meg újra a kikapcsoláshoz a hangulatvilágítást
A felső lámpát enyhé balra forgatással oldhatja ki. Nyomja meg egyszer a felső lámpa kapcsoló gombját (12) a nagy fényerő aktiválásához, nyomja meg újra a félfényerő aktiválásához, nyomja meg újra a zseblámpa (3) aktiválásához, és nyomja meg újra a kikapcsoláshoz.

Műszaki paraméterek:

Akkumulátor:	Li-Ion újratölthető 18650
Lámpás	3,7 V / 2 400 mAh
felső lámpa	3,7 V / 1 200 mAh
Napelem:	monokristályos 5V/0,5W max.
USB-C bemenet:	5V/1A
USB-A kimenet:	5V/1A

Töltési idő USB felső lámpa:	3,5 óra
Töltési idő napelemes felső lámpa:	100 óra
Töltési idő USB lámpa:	6 óra
Világítási idő:	
Toplight nagy fényerő 220lm	4 óra
Toplight alacsony fényerő 55lm	7 óra
Felső lámpás zseblámpa 135lm	8 óra
Lámpa nagy fényerejű 350lm	5 óra
Lámpa alacsony fényerő 70lm	10 óra

Elemek cseréje/kioldása
Lámpás:
A: A nyitáshoz oldja ki a középső csavart
B: Oldja ki a LED-táblán lévő 3 csavart
C: Vegye ki az akkumulátort, és cserélje ki egy új 18650 Li-Ion akkumulátorra (fogyasztói változat)
Felső lámpa: Oldja ki a fehér fedelet
D: Oldja a 4 csavart a LED-táblán
E: Vegye ki az akkumulátort, és cserélje ki egy új 18650 Li-Ion akkumulátorra (fogyasztói változat)

Mi a teendő a termékkel a vége után élettartam ?
A termék élettartama után vigye magával a az akkumulátort és a terméket egy gyűjtőhelyre újrafeldolgozás.

BLUEBIRD

POWERplus Bluebird to ładowana przez USB | Solar latarka z wyjmowanym oświetleniem kempingowym / latarką. Bluebird to produkt 5 w 1 z:

- Ciepłą białą latarką LED
- Wielokolorowym nastrojowym oświetleniem LED
- Powerbankiem
- Wieszącym zimnym białym oświetleniem górnym LED
- Latarką LED

Szczegóły produktu:

- 1) Panel słoneczny
- 2) Uchwyt do przenoszenia
- 3) Latarka LED
- 4) Latarnia LED / wielokolorowe nastrojowe oświetlenie LED
- 5) Przycisk przełączający wielokolorowe nastrojowe oświetlenie
- 6) Przycisk przełączający ciepłą białą latarnię
- 7) Wyjmowane oświetlenie górne LED
- 8) Wejście ładowania USB C latarki LED
- 9) Wyjście ładowania USB A
- 10) Wskaźniki stanu baterii latarki
- 11) Wejście ładowania USB C latarki LED
- 12) Przycisk przełączający oświetlenie górne]
- 13) Wskaźnik stanu baterii latarki

Ładowanie wyjmowanej latarki za pomocą energii słonecznej
Umieść Bluebird w nasłonecznionym miejscu i skieruj ogniwo słoneczne (1) w stronę słońca, aby złapać jak najwięcej słońca. Wskaźnik stanu baterii latarki górnej (13) będzie migać. Ze względu na dużą pojemność baterii ładowanie słoneczne zajmie około 100 godzin przy kącie ładowania 90 stopni w kierunku słońca od pustej do pełnej baterii.

Za pomocą zewnętrznej ładowarki USB (brak w zestawie)
Podłącz ładowarkę USB do wejścia USB C (8) latarki lub wejścia USB typu C latarki górnej (11). Podczas ładowania wskaźniki stanu baterii (10) i (13) będą pokazywać postęp ładowania. Ostatnia migająca dioda LED z 4 wskaźników baterii pokazuje poziom naładowania baterii. Na przykład, gdy pierwsze 2 diody LED się świecą, a trzecia dioda LED miga, oznacza to, że bateria jest ładowana, a pojemność baterii wynosi od 50% do 75%. Gdy wszystkie 4 diody LED się świecą (brak migających diod LED), oznacza to, że bateria jest w pełni naładowana. Odłącz światła od ładowarki po pełnym naładowaniu baterii.

Korzystanie z funkcji powerbanku
Podłącz kabel ładujący urządzenia, które chcesz naładować, do portu wyjściowego USB (9) latarni. Ładowanie rozpocznie się automatycznie po podłączeniu.

Pokazywanie pozostałej pojemności baterii
Wskaźniki stanu baterii (10) i (13) pokazują pozostałą pojemność baterii w %

Aktywuj latarnię/światło nastrojowe
Naciśnij przycisk przełącznika ciepłego światła (6), aby aktywować pełną jasność. Naciśnij ponownie, aby zmniejszyć jasność i naciśnij ponownie, aby wyłączyć. Naciśnij przycisk przełącznika światła nastrojowego (5), aby wybrać jeden z 7 kolorów. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przełącznika światła nastrojowego przez około 4 sekundy, aby aktywować tryb zmiany koloru. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć światło nastrojowe.

Aktywuj górne światło
Możesz zwolnic górne światło, lekko obracając je w lewo. Naciśnij przycisk przełącznika górnego światła (12) raz, aby włączyć wysoką jasność, naciśnij ponownie, aby włączyć połowę jasności, naciśnij ponownie, aby włączyć latarkę (3) i naciśnij ponownie, aby wyłączyć.

Parametry techniczne:

Akumulator:	litowo-jonowy, ładowalny 18650
Latarka	3,7 V / 2 400 mAh
Światło górne	3,7 V / 1 200 mAh
Ogniwo słoneczne:	monokrystaliczne 5 V / 0,5 W maks.
Wejście USB-C:	5 V/1 A
Wyjście USB-A:	5 V/1 A

Czas ładowania górnego światła USB:	3,5 godz.
Czas ładowania górnego światła solaramego:	100 godzin
Czas ładowania latarki USB:	6 godzin
Czas świecenia:	
Wysoka jasność górnego światła 220 lm	4 godziny
Niska jasność górnego światła 55 lm	7 godzin
Latarka górnego światła 135 lm	8 godzin
Latarnia o dużej jasności 350lm	5 godzin
Niska jasność latarki 70 lm	10 godzin

Wymiana/wyjmowanie baterii
Latarnia:
A: Odkręć śrubę na środku, aby otworzyć
B: Odkręć 3 śruby na płytce LED
C: Wyjmij baterię i wymień na nową
Akkumulator litowo-jonowy 18650 (wersja konsumencka)
Latarnia:
D: Odkręć białą pokrywę
E: Odkręć 4 śruby na płytce LED
D: Wyjmij baterię i wymień na nowy
18650 akumulator litowo-jonowy (wersja konsumencka)

Co zrobić z produktem po zakończeniu żywotności?
Po zakończeniu żywotności produktu, akumulator i produkt należy oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu.

BLUEBIRD

POWERplus Bluebird är en USB | Lykta / ficklampa med avtagbart campingljus, uppladdningsbar med solcell. Bluebird är 5 funktioner i 1 produkt med:

- LED-lykta med varmt vitt ljus
- Mångfärgad LED-strålkastare
- Powerbank
- Hängande LED-topp ljus med kallt vitt ljus
- LED-ficklampa

Produktinformation:

- 1) Solpanel
- 2) Bärhandtag
- 3) LED-ficklampa
- 4) LED-lykta / flerfärgad LED stämningssljus
- 5) Strömbrytare för flerfärgat stämningssljus
- 6) Strömbrytare för lykta med varmt vitt ljus
- 7) Avtagbar LED-toppbelysning
- 8) LED-lykta med USB C-laddningsingång
- 9) USB A laddningsutgång
- 10) Indikator för batteristatus lykta
- 11) LED-lampa för USB C-laddningsingång
- 12) Strömbrytarknapp toppljus
- 13) Batteristatusindikator topplampa

Ladda den löstagbara lampan med solenergi
Placera Bluebird på en solig plats och vänd solcellen (1) mot solen för att fånga så mycket sol som möjligt. Batteristatusindikatorn på toppljuset (13) blinkar. På grund av batteriets höga kapacitet kommer solcellsladdningen att ta cirka 100 timmar i 90 graders laddningsvinkel mot solen från tomt till fullt batteri.

Med extern USB-laddare (medföljer ej)
Anslut en USB-laddningsenhet till USB C-ingången (8) på lyktan eller USB typ C-ingången på toppljuset (11). Under laddningen visar batteristatusindikatorerna (10) och (13) visar hur laddningen fortskrider. Den sista blinkande LED-lampan av de 4 batteriindikatorerna visar hur fullt batteriet är. Till exempel, när de första 2 LED-lamporna tänds och den tredje LED-lampan blinkar betyder det att batteriet laddas och att batterikapaciteten är mellan 50-75%. När alla 4 lysdioderna tänds (inga blinkande lysdioder längre) betyder det att batteriet är fulladdat. Koppla bort lamporna från laddningsanordningen när batteriet är fulladdat.

Använda powerbank-funktionen
Anslut laddningskabeln till den enhet som du vill ladda med USB-utgången (9) på lyktan. Laddningen startar automatiskt när den är ansluten.

Visning av återstående batterikapacitet
Batteristatusindikatorerna (10) och (13) visar den återstående batterikapaciteten i %.

Aktivera lyktan/värmeljuset
Tryck på knappen för varm belysning (6) för att aktivera full ljusstyrka. Tryck igen för lägre ljusstyrka och tryck igen för att stänga av. Tryck på strömbrytaren för stämningssljus (5) för att välja en av de 7 färgerna. Tryck och håll in knappen för stämningssljuset i ca 4 sekunder för att aktivera färgbytesläget. Tryck igen för att stänga av stämningssljuset.

Aktivera toppljuset
Du kan frigöra toppljuset genom att vrida det en aning åt vänster. Tryck en gång på toppljusets knapp (12) för att aktivera hög ljusstyrka, tryck en gång till för att aktivera halv ljusstyrka, tryck igen för att aktivera ficklampan (3) och tryck igen för att stänga av den.

Tekniska parametrar:

Batteri:	Li-Ion uppladdningsbart 18650
Lykta	3,7V / 2.400 mAh
Toppljus	3,7V / 1.200 mAh
Solcell:	Monokristallin 5V/0,5W max.
USB-C in:	5V/1A
USB-A ut:	5V/1A

Laddningstid USB-strålkastare:	3,5 timmar
Laddningstid solcellslampa:	100 timmar
Laddningstid USB-lykta:	6 timmar
Belysningstid:	
Toppljus med hög ljusstyrka 220lm	4 timmar
Toppljus låg ljusstyrka 55lm	7 timmar
Toppljus ficklampa 135lm	8 timmar
:aternans hög ljusstyrka 350lm	5 timmar
Lanternans låga ljusstyrka 70lm	10 timmar

Byte/urtagning av batterier
Lyktan:
A: Lossa skruven i mitten för att öppna
B: Lossa de 3 skruvarna på LED-kortet
C: Ta ut batteriet och byt ut det mot ett nytt
18650 Li-Ion-batteri (konsumentsversion)
Toppljus:
Lossa det vita locket
D: Lossa de 4 skruvarna på LED-kortet
E: Ta ut batteriet och byt ut det mot ett nytt
18650 Li-Ion-batteri (konsumentsversion)

Vad ska man göra med produkten efter avslutad livstid?
Efter produktens livstid, ta med batteriet och produkten till en insamlingsplats för återvinning.

